

## AbleSEN des Funkwasserzählers

Die vom Funkzähler erzeugten Daten können auf verschiedenen, in Schleifen angeordneten Anzeigen mit Systeminformationen (z.B. Gesamtvolumen (Zählerstand in m<sup>3</sup>), aktueller Durchfluss (in m<sup>3</sup>), Batterielebensdauer) abgelesen werden.

Die Schleifen sind mit 01 bis 09 nummeriert.

Mit Hilfe des **optischen Tasters** auf dem vorderen Bedienfeld (siehe Kennzeichnung auf dem Foto) kann durch die einzelnen Schleifen gewechselt werden.

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, schaltet der Zähler nach 4 Minuten Inaktivität automatisch in den Energiesparmodus. Durch Drücken des optischen Tasters wird die Anzeige wieder aktiviert.

Nach der Aktivierung wird zunächst eine Prüfung der Anzeige durchgeführt (d.h. alle Symbole auf der Anzeige werden kurz ein- und ausgeschaltet) und anschließend das Gesamtvolumen angezeigt (auch wenn die optische Taste gedrückt wird) Anschließend kann mit Hilfe des optischen Tasters die Anzeigeschleife gewählt werden.

**Durch drücken des optischen Tasters wechseln Sie zwischen folgenden Anzeigen:**

88	Displaytest
01	Gesamtvolumen
02	Batterielebensdauer
03	Firmware-Version / Checksumme
04	Aktueller Durchfluss
05	Fehler / Alarme
07	Hochauflösendes Gesamtvolumen
08	Stichtag /Stichtagsvolumen
09	Rückflussvolumen

**optischer Taster**



Die Bedienungsanleitung des Herstellers finden Sie unter nachfolgendem Link:

<https://www.manualslib.de/manual/592015/Diehl-Metering-Hydrus-2-0.html>